

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania

UPS CES GX 10 kVA

Wersja U/CES_GX_10.0/E/v01

Obsługa UPS przy pomocy przycisków



Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o.





30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14

tel.: (012) 269-00-11

fax: (012) 267-37-28

e-mail: ces@ces.com.pl, www.ces.com.pl

Obsługa UPS

Przycisk	Funkcja
<p>Przycisk OFF/ESC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wyłączenie UPS: Wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 0.5 sekundy, aby wyłączyć UPS. Jeżeli UPS będzie podłączony do zasilania, to przełączy się w tryb czuwania/bypass. ➤ Powrót: Będąc w menu ustawień po wciśnięciu tego przycisku nastąpi powrót na wyższy poziom menu.
<p>Przycisk TEST/UP</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Automatyczny test UPS: Gdy UPS pracuje w trybie Online lub Konwertera częstotliwości (CVCF), wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 0.5 sekund, aby rozpocząć test. ➤ Nawigacja w menu: Po wejściu do menu ustawień wcisnąć przycisk, aby wyświetlić kolejną opcję.
<p>Przycisk MUTE/DOWN</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wyciszenie alarmu: Gdy UPS pracuje w trybie baterii, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 0.5 sekund, aby aktywować lub dezaktywować sygnał dźwiękowy. Wyciszenie jest niemożliwe jeżeli alarm spowodowany jest wystąpieniem błędu lub ostrzeżenia. ➤ Nawigacja w menu: Po wejściu do menu ustawień wcisnąć przycisk, aby wyświetlić poprzednią opcję.
<p>Przycisk ON/ENTER</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Włączanie UPS: Gdy UPS pracuje w trybie czuwania, wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć UPS. ➤ Potwierdzenie wyboru: Po wejściu do menu ustawień wcisnąć przycisk, aby wejść w opcję.
<p>Jednoczesne wciśnięcie TEST/UP + MUTE/DOWN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menu ustawień: Wcisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 1 sekundę, aby wejść do menu ustawień.